

**FÜR DIE MODELLE:
MERCEDES-BENZ SPRINTER &
VW CRAFTER (BEIDE AB 11/2006)**

Aufzugsanleitung

Kopfstützenbezüge



1. Kopfstützenbezug zuerst unter eine der beiden Flanken führen
2. **obenliegende Seite** mit beiden Händen vorsichtig nach unten ziehen
3. Kopfstützenbezug ausrichten
4. **abgerundete Naht** nach vorne

