

FÜR DIE MODELLE:

FORD TRANSIT CUSTOM (AB 2014), FORD TRANSIT (AB 2014), OPEL MOAVANO (AB 2010), RENAULT MASTER (AB 2010), NISSAN NV 400 (AB 2010)

Aufzugsanleitung

Einzelstze



1. Die beiden Gummibänder unter dem Sitz um das Metallgestänge führen und
2. am Sitzbezug wieder kletten

